



APLICA PARA PRUEBA DE SUGESTIONABILIDAD (SESIÓN DE ENTREVISTA)

1. Sonido adecuado y suficiente en el equipo que utiliza para escuchar y ser escuchados. En su defecto puede utilizar:
 - Opción 1; Bocinas o altavoces para poder escuchar claramente al hipnotista.
 - Opción 2; Audífonos con micrófono y cable suficientemente largo (1.5 m aprox.), el micrófono es necesario que funcione adecuadamente para poder hablar y que el hipnotista pueda escucharlo.
 2. Señal de internet adecuada y suficiente de velocidad.
 3. Espacio libre de distracciones.
 4. Luz bastante tenue, cerrar cortinas.
 5. Ir al baño antes.
 6. Un lugar con respaldo para sentarse cómodamente.
 - Puede ser silla, sillón, reclinable.
-

APLICA PARA SESIONES HIPNÓTICAS (SESIONES POSTERIORES A LA ENTREVISTA)

1. Sonido adecuado y suficiente en el equipo que utiliza para escuchar y ser escuchados. En su defecto puede utilizar:
 - a. Opción 1; Bocinas o altavoces para poder escuchar claramente al hipnotista.
 - b. Opción 2; Audífonos con micrófono y cable suficientemente largo (1.5 m aprox.), el micrófono es necesario que funcione adecuadamente para poder hablar y que el hipnotista pueda escucharlo.
2. Señal de internet adecuada y suficiente de velocidad.
3. Espacio libre de distracciones.
4. Luz bastante tenue, cerrar cortinas.
5. Ir al baño antes.
6. Un lugar donde inclinarse o recostarse cómodamente.
 - Puede ser silla, sillón, reclinable, diván, cama.
7. Cojín o almohada cerca para la cabeza.
8. Frazada o cojín eléctrico para evitar que el frío provoque distracción en el transcurso de la sesión.